



## Карта технического обслуживания Monjafo (KX11)

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс. км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100000км)											R					
8	Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Шланги, патрубки, трубы в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Свечи зажигания (замена каждые 40 000км)					R				R				R			
11	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
13	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Трубки, шланги, соединения топливпровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2года)		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
22	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 8AT Aisin	Не обслуживается															
25	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается															
26	Рабочая жидкость механизма управления крутящим моментом	Не обслуживается															
27	Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 4 года)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
28	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2года)	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
29	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R
31	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

<sup>1</sup> -- только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

## Карта технического обслуживания Atlas PRO (NL3B)

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000 км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
7	Приводной ремень BSG (замена каждые 100 000 км)												R				
8	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)												R				
9	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)												R				
10	Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
13	Аккумуляторная батарея 12 В		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
15	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
24	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
26	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)					R				R				R			
28	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 6AT Aisin	Не обслуживается															
29	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается															
30	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)											R					
31	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
32	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
33	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
34	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R
35	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

1-- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ R--замена

O-- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию клиентом за дополнительную плату. <sup>1</sup>-только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

## Карта технического обслуживания Coolray (SX11-A3)

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Цепь ГРМ	Не обслуживается															
8	Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
11	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
13	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
22	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП(7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)					R				R				R			
26	Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 4 года)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
27	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
28	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R
30	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

<sup>1</sup> – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

O - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

## Карта технического обслуживания Coolray (SX11)

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000 км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)											R					
8	Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)											R					
9	Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
12	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
14	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
23	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4 года)					R				R				R			
27	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)											R					
28	Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
29	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
30	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R
32	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

<sup>1</sup> – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

O - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

I - проверка/осмотр

## Карта технического обслуживания Tugella (FY11)

Месяцы эксплуатации	3	12	24	36	48	60	72										
Пробег тыс. км	3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2 Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
3 Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4 Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5 Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6 Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	
7 Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000км)											R						
8 Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
9 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10 Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R				
11 Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12 Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
13 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14 Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15 Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16 Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18 Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19 Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20 Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21 Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
22 Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
23 Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
24 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 8AT Aisin	Не обслуживается																
25 Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)											R						
26 Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
27 Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
28 Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
29 Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R			R			R			R			R	
30 Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
31 Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

<sup>1</sup> -- только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

## Карта технического обслуживания Atlas (NL3)

Месяцы эксплуатации	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс. км	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2 Воздушный фильтр системы вентиляции	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3 Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4 Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5 Свободный ход педали тормоза и сцепления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6 Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7 Приводные ремни навесного оборудования	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8 Электропроводка и электрооборудование <sup>1</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10 Свечи зажигания (замена каждые 20 000 км)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
11 Аккумуляторная батарея	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 Воздушный фильтр двигателя	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
13 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14 Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16 Тормозные механизмы. Колодки, диски.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17 Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18 Трубки, шланги, соединения топливпровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19 Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 1 год)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
20 Приводы колес. Пыльники	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21 Шарниры и пыльники рулевого привода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22 Герметичность системы выпуска	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23 Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24 Фильтр системы VVT <sup>2</sup> (замена каждые 60 000 км)						R						R			
25 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) (замена каждые 60 000 км или 3 года)				R		R				R		R			R
26 Масло в раздаточной коробке и в редукторе задней оси (проверка каждые 60 000 км; замена каждые 120 000 км)						I						R			
27 Охлаждающая жидкость (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
28 Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
29 Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30 Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года)				R		R				R		R			R
31 Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32 Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R -- замена

O -- дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

<sup>1</sup> -- только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

<sup>2</sup> -- только для двигателей 4G20 и 4G24